

WELTA 带盘车安装示意图

一、产品特性：1.重力刹车设计，减少打包带损耗。

2.四轮设计，运行灵活，更加平稳。

3.双后轮刹车，便于固定车子的位置。

4.预制金属结构件，组装快速又方便。

二、安装示意图：

1、配件清单：



左、右支架，4根连杆，把手，脚轮



左、右带盘，主轴、压紧弹簧，卡轴、M5螺丝（8枚）、内六角扳手

2、移动支架组装步骤：



(1) 先将四个脚轮插入左、右支架的下孔位并旋紧

(2) 将四根连杆插入其中的一边，用螺丝定位

(3) 将另一边对齐插入，到位后用螺丝锁紧

(4) 把手插入并用螺丝锁紧，支架组装完成

3、带盘及打包带组装步骤：



主轴分开，细的部分在外，粗的部分在内，在有小孔的带盘上左、右旋紧，放入打包带



将另一个大孔径带盘沿卡笋位置落下紧贴打包带，装上压紧弹簧，用压紧手柄用力压紧到位并旋转进入卡位，确保安装紧固不松动，带盘及打包带安装完毕。

4、组合：



将已装好的带盘放入车架的卡槽内，请注意打包带方向（避免出现因方向不对，刹车失去作用）。