

软启动器选型帮助

应用	3RW30	3RW40	3RW44
常规启动 (CLASS10)	泵	●	●
	带有特殊泵停止功能的泵 (防止水锤效应)		
	热力泵	●	●
	液压泵	○	●
	冲床	○	●
	带式输送机	○	●
	辊式输送机	○	●
	螺旋式输送机		●
	自动扶梯		●
	活塞式压缩机		●
	螺杆式压缩机		●
	小型风机		●
	离心式鼓风机		●
	船首推力器		●
重载启动 (CLASS20)	搅拌机		○
	挤出机		○
	车床		○
	铣床		○
超重载启动 (CLASS30)	大型风机		
	圆锯/带锯		
	离心机		
	轧机		
	破碎机		

软启动器功能	3RW30	3RW40	3RW44
软启动功能	●	●	●
软停止功能		●	●
集成设备自保护功能		●	●
集成电子式电机过载保护功能		●	●
可调限流功能		●	●
特殊泵停止功能			●
停止制动			●
可调启动转矩			●
通过 PROFIBUS 通讯 (选配)			●
外部操作和指示显示 (选配)			●
Soft Starter ES 参数化软件			●
专用功能, 例如: 测量值、显示语言等			●

● 建议用型号

○ 可使用型号